



FLEJADORA MANUAL MANECO

99,00 € (119,79 € IVA incluido)

Flejadora manual para usar con fleje de polipropileno.

Con esta flejadora se puede usar grapas de 12 a 16 mm.

Económico y sencillo, este modelo de flejadora manual es muy utilizado **para flejar palets**.

Es una máquina ligera y manejable, que permite realizar el flejado en cualquier lugar del almacén, y puede llegar a flejar grandes volúmenes sin dificultad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Flejadora manual fabricada en acero. Muy robusta y duradera.
- Para fleje de 12 a 16 mm.
- Sencilla y de fácil manejo.
- Utilizada **para flejar palets**, cajas y productos de mediano y gran tamaño.

CÓMO UTILIZAR ESTA FLEJADORA

Esta flejadora destaca por su funcionalidad y fácil manejo. A continuación, detallamos paso a paso el proceso de flejado de una caja con fotos y vídeos.




RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Rodeamos la mercadería de juncos 3,45 Ps 20 cm. Valencia 2309 (6930) C/PA DE FLORIDA

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com




RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



Situaremos la parte final del fleje bajo la placa de sujeción de la flejadora.



Bajando la palanca pequeña de tirador redondo, el fleje queda sujeto.




El otro extremo del fleje lo deslizaremos dentro de la ranura de la rueda trasera.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)


Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



Manteniendo esta situación con una mano, podremos coger la grapa con la otra.



Situamos las dos tiras de fleje, una sobre otra, dentro de la grapa.




Accionaremos la palanca de vaivén hasta tensar el fleje.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



Cortaremos el fleje bajando con fuerza las dos palancas laterales.



Retiramos la flejadora. Nuestra mercancía está flejada.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com